

SYORIN

RCP-G

各種ペール缶用 リサイクルカッター

PAT.P

ゴムハンマータイプ

使用済みペール缶の手軽な足踏み圧縮に、
ゴムハンマーで叩いて「ふた」
「そこ」をカットします。

| | |
|--------|-------|
| 全長 | 210mm |
| 刃幅 | 68mm |
| カッター本体 | 850g |
| カバーを含む | 1000g |



ゴムハンマー付き

(別途ご購入は最寄りのホームセンターでお求め下さい)

- ※切り口は大変危険です。作業の際は必ず手袋と滑らない靴を着用してください。
- ※樹脂製、紙管製のペール缶には使用できません。
- ※改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



保管時は必ず安全カバーを装着します。

ゴムハンマーで叩いてカットします。
手軽にペール缶の足踏み圧縮ができます！

特 徴

本機はグリップから離れた打標をゴムハンマーで叩いて安全にカットします。
打撃音やカッターの劣化がなく、心地よい手応えと優れた切断効果が得られます。

使用方法

- ① グリップを持ってペール缶の天板淵にカッターの刃先を置いて姿勢を決めます。(写真左)
- ② 打標(小判形の突起)をゴムハンマーで打撃します。(数回の打撃が安全で効果的です)
(裏打標を兼ねたストッパーが切り止めます)
- ③ カッターを抜きます。
(カッターが抜けにくい時はハンドル根元の裏打標を下から打つと簡単に抜けます)
- ④ 目測で①②③を繰り返して切り継ぎます。
(密封型のペール缶は反転させて「ふた」「そこ」をカットします)
- ⑤ 「ふた」「そこ」をカットした筒状のペール缶を横にして足で踏んで圧縮します。(写真下)

「ふた」と「そこ」をゴムハンマーで叩いて目測で切り継ぎます。

使用済みの各種多様なペール缶が簡単手軽にカットできます。



▶ 切り離した際の「ふた」「そこ」は中にいれて圧縮します。



製造 発売元 **SYORIN 小林鉄工所**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄161-1
TEL (079) 253-8090 FAX (079) 253-8091
<http://www.syorin.com> E-mail: syorin@pearl.ocn.ne.jp